

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the

manufacturer. Do not use an extension cord to operate appliance.

5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. This appliance is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
12. Do not place the appliance on any surface while it is operating.
13. Do not touch hot surfaces of the appliance; use handles or knobs.
14. Do not use this appliance near bathtubs, showers, toilets or any other recipient containing water.



15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Burn Hazard. Keep appliance out reach from young children, particularly during use and cool down.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (50-60Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 127V ~.

STRAIGHTENING BASICS

1. Plug the straightening iron into a standard electrical outlet (127V ~). It is not necessary to touch the iron with your hand to judge readiness.
2. Use the +/- temperature controls to select the setting for your hair type. You can use the chart outlined below as a reference. The iron will heat up very quickly.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
150°C (300°F)	Fragile, very fine hair
170°C (340°F)	Thin, easy-to-curl hair
190°C (375°F)	Normal textured hair
210°C (410°F)	Wavy or curly hair
230°C (450°F)	Coarse, very thick hair

3. Section dry hair evenly, and comb each section. Position the iron on the hair as far up as you want hair to be straightened, being careful not to let the iron touch the scalp. Close the iron with the hair between the two plates and gently pull the iron down to the end of the section of hair you are straightening. Repeat this process several times, if necessary. Let the hair cool before combing.

STYLING TIPS USING STRAIGHTENER

For short, spiky looks use gel or spray and hold the sections up and away from the head while you straighten.


For smoothing and taming curly hair, or creating a stylish, smooth bob, use the straightener just on the ends, leaving the hair wavy at the roots for lift and body. For this type of effect, keep the straightener moving while following the shape of your hair style.

NANO TITANIUM

Your Nano Titanium straightening iron has many benefits. Titanium is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The titanium plating technology helps provide the ultimate heat performance for beautiful, healthy-looking hair. Titanium lightweight and smooth surface helps reduce time and fatigue and is exceptionally resistant to chemical corrosion. This Nano Titanium iron will give your hair a smooth, silky shine while eliminating frizz.

GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL STRAIGHTENER

Model BABNT2094TBR



NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED. TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

USER MAINTENANCE


Your iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, let it cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.



KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.

ROGER IND. COM. LTDA
RUA EDNA ROMANINI, 71
SAO PAULO – SP
BRASIL
FONE: (55 11) 2662-6011
MODELO BABNT2094TBR
127V~ 50-60Hz 66W
FABRICADO NA P.R.C.

©2014 BabyLissPro

IB-14/044

BabylissPRO™

Nano Titanium™ Prancha Alisadora Professional

APENAS PARA USO PROFISSIONAL
Modelo BABNT2094TBR

Para sua segurança e o destruto prolongado deste produto, sempre leia cuidadosamente o livro de instruções antes do uso.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

É necessário sempre seguir certos cuidados básicos de segurança ao utilizar um aparelho elétrico, especialmente quando crianças estão presentes, incluindo os seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

MANTER LONGE DA ÁGUA.

PERIGO - Um aparelho ainda está eletricamente energizado mesmo se o interruptor está desligado. Para reduzir o risco de morte por choque elétrico:

1. **Imediatamente após o uso, sempre desligue o aparelho da tomada.**
2. Não utilize ao tomar banho ou no chuveiro.
3. Não coloque nem guarde o aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para uma banheira ou pia.
4. Não coloque nem deixe cair em água ou outro líquido.
5. Se o aparelho cair em água, desligue-o imediatamente da tomada. **Não ponha a mão na água.**

ADVERTÊNCIA - Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio, ou lesões corporais:

1. **Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando ligado à tomada.**
2. **Não puxe, torça, nem enrole o fio no aparelho.**



3. O aparelho não deve ser utilizado por, em, ou próximo de crianças ou pessoas com certas incapacidades.
4. Utilize o aparelho somente para seu uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante. Não use um fio de extensão ao operar este aparelho.
5. **Nunca utilize o aparelho se o fio ou o plugue estiver danificado, se não funcionar devidamente, se caiu ou foi danificado, ou se caiu em água. Devolva o aparelho a um centro de serviço autorizado para inspeção e conserto.**
6. Mantenha o fio longe de superfícies quentes.
7. Nunca use quando estiver dormindo.
8. Nunca deixe cair nem insira qualquer objeto numa abertura.
9. Não utilize ao ar livre nem quando produtos de aerossol (spray) são usados ou oxigênio está sendo administrado.
10. Não use um fio de extensão ao usar este aparelho.
11. Este aparelho fica quente quando em uso. Não permita que superfícies quentes entrem em contato com os olhos ou pele.
12. **Quando em uso, não coloque o aparelho em nenhuma superfície.**
13. **Não toque nas superfícies quentes do aparelho; use os cabos ou partes salientes.**
14. **Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.**

15. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física reduzida, sensorial ou mental, ou a falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
2. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
3. Perigo de queimadura. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, principalmente durante o uso e esfrie.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Este aparelho foi projetado para uso profissional. Utilize apenas Corrente Alternada (50-60Hz). Aparelhos normais são feitos para operar em 127V ~.

PONTOS FUNDAMENTAIS SOBRE ALISAMENTO

1. Ligue a prancha alisadora a uma tomada elétrica padrão (127V ~). Não é necessário tocar na prancha com sua mão para ver se está pronta.
2. Use os botões de controle + / - para selecionar a temperatura segundo seu tipo de cabelo. Você pode usar a tabela abaixo como referência. A prancha vai aquecer rapidamente.

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELO
150 °C (300 °F)	Cabelo frágil, muito fino
170 °C (340 °F)	Cabelo fino, fácil de alisar
190 °C (375 °F)	Cabelo de textura normal
210 °C (410 °F)	Cabelo ondulado ou cacheado
230 °C (450 °F)	Cabelo áspero, muito grosso

3. Seque o cabelo por seção de forma igual, e penteie cada seção. Posicione a prancha no cabelo, até onde você quer o cabelo alisado, tomando cuidado para não permitir o contato da prancha com o couro cabeludo. Feche a prancha de forma ao cabelo estar entre as duas placas e puxe a prancha suavemente até o final da seção de cabelo que você está alisando. Repita esse processo várias vezes, se necessário. Deixe o cabelo esfriar antes de pentear.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DA PRANCHA ALISADORA

Para um efeito curto e espetado, utilize gel ou spray e ao alisar mantenha as seções retas e para cima.

Para alisar e amansar cabelos cacheados, ou para um estilo bob, elegante e liso, utilize a prancha apenas nas extremidades, deixando o cabelo ondulado na raiz para levantá-lo e dar volume. Para este tipo de efeito, mantenha a prancha alisadora em movimento, enquanto segue a forma do seu estilo de cabelo.

NANO TITANIUM

Sua prancha alisadora, em Nano Titanium, tem muitas vantagens. O titânio é um excepcional condutor de calor e é estável em temperaturas extremamente altas. A tecnologia de revestimento de titânio ajuda a fornecer o melhor desempenho térmico para um cabelo bonito e saudável. A superfície leve e lisa de titânio ajuda a reduzir o tempo e cansaço e é excepcionalmente resistente à corrosão química. Esta prancha em Nano Titanium dará a seu cabelo um brilho suave e sedoso, eliminando o frizz.

CONHEÇA A SUA PRANCHA ALISADORA

Modelo BABNT2094TBR



ATENÇÃO

ESTE PRODUTO ESTÁ EQUIPADO COM UM CIRCUITO DE CALOR IMEDIATO. ESTA TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO PERMITE O AQUECEDOR ATINGIR A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EM MENOS DE UM MINUTO.

NÃO DEIXE O PRODUTO LIGADO OU CONECTADO QUANDO FORA DE USO. O APARELHO VAI QUEIMAR SE FICAR LIGADO DURANTE UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. A GARANTIA SERÁ ANULADA.

DESLIGUE O APARELHO E TIRE DA TOMADA QUANDO NÃO O FOR UTILIZAR.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Basicamente, sua prancha não exige manutenção. Não é necessária qualquer lubrificação. Mantenha todas as aberturas livres de sujeira e poeira. Se for necessário limpar, desconecte o aparelho da fonte de energia, deixe esfriar e limpe o exterior com um pano. Se ocorrer alguma condição anormal, desligue o aparelho, deixe-o esfriar, e devolva-o a um representante de serviço autorizado para reparos. O consumidor não deve tentar fazer reparos.

CUIDADO


NUNCA permita que o cabo de alimentação seja puxado ou torcido. Nunca enrole o cabo ao redor do aparelho. Isso causaria danos no ponto flexível de entrada no aparelho, causando sua ruptura e curto-circuito. Verifique frequentemente se o cabo está danificado. Pare imediatamente de usar se houver dano visível ou se o aparelho pára ou funciona apenas intermitentemente.

ARMAZENAMENTO

É fácil armazenar o aparelho quando não vai ser usado. Permita que o aparelho esfrie, coloque-o de volta na caixa, e armazene-o fora do alcance de crianças e num lugar seco. Não dê um puxão nem cause tensão nas conexões do plugue.

ADVERTÊNCIA: SE PENSA QUE A ENERGIA ESTÁ DESLIGADA QUANDO O INTERRUPTOR ESTÁ DESLIGADO, ESTÁ ENGANADO.

MANTER LONGE DA ÁGUA



Todo mundo sabe que a eletricidade e a água não se dão bem, mas você sabia que um aparelho elétrico ainda está eletricamente energizado mesmo se o interruptor está desligado? Se o fio está ligado à tomada, a energia está ligada. Portanto se não está usando um aparelho, desligue o fio da tomada.

DESLIGUE SEMPRE O FIO DE PEQUENOS APARELHOS

ROGER IND. COM. LTDA
RUA EDNA ROMANINI, 71
SAO PAULO – SP
BRASIL
FONE: (55 11) 2662-6011
MODELO BABNT2094TBR
127V~ 50-60Hz 66W
FABRICADO NA P.R.C.

©2014 BabylissPro

IB-14/044

BabylissPro™

Nano Titanium™ Professional Straightener

FOR PROFESSIONAL USE ONLY
Model BABNT2094TBR

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.